

Прочитайте фрагмент инструкции к посудомоечной машине и выполните задания 14 и 15.

<p>Забывтая посуда? Забытую посуду можно добавить в любой момент времени до того, как откроется емкость с моющими средством.</p>	
<p>1 Слева приоткрыть дверцу, чтобы остановить цикл мойки.</p>	<p>4 Закрыть дверцу.</p>
<p>2 После того, как форсунки перестанут работать, можно открыть дверцу полностью.</p>	<p>5 Посудомоечная машина начнет работать спустя 10 секунд.</p>
<p>3 Добавить забытую посуду.</p>	
<p>ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Опасно открывать дверцу машины во время мойки.</p>	
<p>ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ Данный прибор должен иметь заземление. В случае неисправности или поломки заземление уменьшит опасность удара электрическим током, обеспечив путь наименьшего сопротивления для электрического тока. Данный прибор оборудован шнуром, включающим проводник заземления оборудования и заземляющий штекер. Штекер должен быть подключен к соответствующей розетке, которая устанавливается и заземляется в соответствии со всеми местными стандартами и требованиями.</p>	
<p>ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Неправильное подключение проводника заземления оборудования может привести к опасности удара электрическим током. Необходимо обратиться к квалифицированному электрику или сервисному представителю, если существуют сомнения относительно правильного заземления прибора. Запрещается заменять штекер, входящий в комплект поставки прибора, если он не подходит к розетке. Необходимо наличие соответствующей розетки, установленной квалифицированным электриком.</p>	

В инструкции не рекомендуется резко открывать дверцу посудомоечной машины во время работы. Почему это может представлять опасность?